## Настройка Интернет-центра ZyXEL Р660НТ2 для доступа в Интернет и одновременного предоставления услуг iD Phone, iD-TV

Настройка Интернет-центра ZyXEL (в дальнейшем модем) выполняется через его webконфигуратор либо с помощью программы ZyXEL NetFriend (поставляется на компакт-диске в комплекте с модемом), а также в режиме командной строки (через telnet-соединение с устройством). Запустив браузер Internet Explorer, переходим по IP-адресу модема 192.168.1.1

Файл	Правка	Вид	Избра	нное	Сервис	Справка
<b>(</b> ) H	Іазад 🝷	0	*	2	1	🔎 Поиск
Адрес:	🕘 http:/	/192.16	58.1.1			

Появится приглашение ввести пароль для входа в меню модема. Введите пароль (по умолчанию в модеме установлен пароль **1234**). <u>Обязательно</u> нужно <u>очистить поле **Password**</u> (стереть то, что введено в этом поле) и <u>вручную вписать пароль</u>.

ZyXEL
P660HT2
Welcome to your router Configuration Interface.
Enter your password and press enter or click "Login",
💡 Password: 🚥
Login Cancel

В случае если не вводить пароль, а просто нажать кнопку Login или клавишу Enter на клавиатуре, то вы подключитесь к модему, но в этом режиме будет доступна лишь страница Status, на которой можно только посмотреть информацию об устройстве и DSL-соединении. Настройки модема при этом будут недоступны для редактирования.

Обязательно в целях безопасности смените пароль по умолчанию 1234. Для этого введите новый пароль два раза в полях New Password и Retype to Confirm и нажмите кнопку Apply.

ZyXEL				
Use this s	creen to	change t	he pass	word.
Your router is currently of from unauthorized users Please select a new pass others to guess. We sug difficult for an intruder to	using the def we suggest word that wi gest you cor guess.	ault passwoi you change II be easy to nbine text w	rd. To prot your pass ) remembe vith numbe	ect your network word at this time. er yet difficult for ers to make it more
Enter your new passwor click "Ignore" to keep th	d in the two f e default pas	ields below sword	and click "	'Apply". Otherwise
New Password:	I.			
Retype to Confirm:				
	Apply	Ignor	re	

При первом подключении к модему появляется окно, в котором предлагается выбрать режим webконфигуратора. Установите переключатель в пункте **Go to Advanced setup** и поставьте галочку **Click here to always start with the Advanced setup**. В последних версиях прошивок режим Go to Wizard setup отсутствует

ZyXEL
Please select Wizard or Advanced mode
The Wizard setup walks you through the most common configuration settings. We suggest you use this mode if it is the first time you are setting up your router or if you need to make basic configuration changes.
Use Advanced mode if you need access to more advanced features not included in Wizard mode.
O Go to Wizard setup
Go to Advanced setup
✓ Click here to always start with the Advanced setup.
Apply Exit

Нажмите кнопку **Apply** для сохранения настроек.

После этого вы увидите основную страницу web-конфигуратора модема.

2	Status				
Status			Refresh	Interval: None 💌	Арр
	Device Information		System Status		
2					
ork	Host Name:	P660HT2	System Uptime:	0:02:58	
ritv	Model Number:	P660HT2	Current Date/Time:	01/01/200000:03:	:08
	MAC Address:	00:02:cf:ad:98:40	System Mode:	Routing / Bridging	
ncea	ZyNOS Firmware Version:	V3.40(AXZ.2)b4   5/22/2009	CPU Usage:		9.43%
enance	WAN Information		Memory Usage:		41%
	- DSL Mode:	Error			
	- IP Address:	0.0.0.0			
	- IP Subnet Mask:	0.0.0.0	Interface Status		
	- Default Gateway:	N/A			
	- VPI/VCI:	1/50	Interface	Status	Rate
	LAN Information		Internace	Status	Kutt
	- IP Address:	<u>192.168.1.1</u>	DSL	Down	0 kbps / 0 kbps
	- IP Subnet Mask:	255.255.255.0	LAN	Up	100M/Full Duplex
	- DHCP:	Server		1.990 <b>-</b> 12	
	Security				
	- Firewall:	Enabled			
	- Content Filter:	Disabled	Summary		

Для выхода из web-конфигуратора используется кнопка

Для создания интерфейса доступа в Интернет переходим в раздел **Network > WAN** и выполняем настройки, как показано на рисунке:

Logout

ZyXEL		7	0
	Network > WAN > Internet Connection		
Status	Internet Connection More Connections WAN Backup Setup		
P660HT2 Network WAN - LAN - NAT	Line Modulation Annex An		
B-Security B-Advanced	Name MyISP		
*-maintenance	Encapsulation PPPoE User Name megaline		
	Password       Service Name       Multiplexing       Virtual Circuit ID       VPI       VPI       VCI		
	IP Address  Obtain an IP Address Automatically  Static IP Address  IP Address  D.0.0.0		
	Connection		
	Nailed-Up Connection     Connect on Demand     Max Idle Timeout     sec		
	Apply Cancel Advanced Setup		

Для сохранения настроек нажмите кнопку Apply.

Далее для добавления дополнительных интерфейсов (услуг iD Phone и iD TV) перейдите на закладку **More Connections**. Вы увидите следующее окно:

ZyXEL								?	2
	> Network >	WAN >N	lore Conn	ections					
Status	Int	ernet Co	onnection	More Connections WAN Backup S	Setup			_	
RECOUTO		#	Active	Name:	VPI/VCI	Encapsulation	Modify		
Network		1		Internet Connection	0/40	PPPoE			
		2	-		4				
WAN		3	-		"	попки для редактирования	s i		
LAN		4	-						
		5					e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		
-Security		6	-				BY D	_	
H-Advanced		7	-				E T		
Maintenance		8	-				BY III		
Hamtenance									
					(Apply) Ca	ancel			
l									

Переходим в режим редактирования второго канала (#2) и выполняем следующие настройки:

General	
Active	
Name:	SIP
Mode	Bridge 🔽
Encapsulation	RFC 1483 😒
Multiplexing	LLC 💌
VPI	0
VCI	41
NAT	
0.	

Значения VPI/VCI будут 0/41 соответственно. Сохраните изменения нажав кнопку Apply. После возвращения в меню More Connections войдите в режим редактирования третьего канала (#3) и сделайте такие же настройки, только параметры VPI/VCI будут 0/42 соответственно, а в поле Name укажите название канала - IPTV.

General	
Active	
Name:	IPTV
Mode	Bridge
Encapsulation	RFC 1483 💌
Multiplexing	LLC 💌
VPI	0
VCI	42
NAT	
None	

Далее рекомендуется нажать кнопку дополнительных настроек этого соединения Advanced Setup и разрешить Multicast IGMP-v2 как показано на рисунке:

		None	3	*			
		N/A		×.			
		IGME	)-v2	*			
		CBR		~			
		0	1	cell/se	с		
		0		cell/se	С		
		0		cell			
None	~	None	~	None	×	None	~
None	×	None	*	None	¥	None	Y
1			15780		10000	L	1.790
None	*	None	*	None	*	None	~
None	~	None	~	None	~	None	×
	None None None	None V None V None V	None N/A CBR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	None N/A CBR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	None	None None None None None None None None	None N/A CBR

В результате создания двух дополнительных виртуальных каналов страница **More Connections** будет выглядеть следующим образом:

ZyXEL								?	
	> Network >	WAN >M	ore Conne	ctions					
Status	Inte	ernet Cor	nnection	More Connections WAN Backup S	Setup				
DECOUTO		#	Active	Name:	VPI/VCI	Encapsulation	Modify		
Potenti 2		1		Internet Connection	0/40	PPPoE			
		2	<b>V</b>	SIP	0/41	RFC 1483	<b>B</b> ' 🖻		
		3		IPTV	0/42	RFC 1483	<b>F</b> 🖬		
		4					<b>5</b> ° 🖻		
		5	-				<b>5</b> ' 🖬		
Security		6	-				<b>B</b> ' 🖬		
-Advanced		7	-				<b>B</b>		
+ Maintenance		8	-				<b>B</b> ' 🖬		
					Apply Can	cel			

Далее, чтобы привязать определенный интерфейс (соединение) к определенному Ethernet – порту модема, будем производить настройку из режима командной строки (установив telnet-соединение с устройством).

Для создания telnet-подключения в операционной системе Windows нажмите Пуск – Выполнить...



В открывшемся окне наберите **telnet** <**ip-адрес модема**> и нажмите кнопку **OK**. По умолчанию IPадрес модема 192.168.1.1.

<b>_</b>	Введите имя программы, папки, документа или ресурса Интернета, и Windows откроет их.
<u>О</u> ткрыть:	telnet 192.168.1.1

После этого появится приглашение ввести пароль для входа в настройки модема. Пароль установленный в модеме по умолчанию 1234 должен быть изменен ранее на новый пароль.

🛃 Telnet 192.168.1.1
Password: ****_

После успешной авторизации, вы увидите режим командной строки модема:

🔤 Telnet 1	92.168.1.1			
Password: Copyright P660HT2>	**** (c) 1994 -	2008 ZyXEL	Communications	Corp.

Выполните указанные ниже команды. Команды вводите с учетом нужного регистра (например, параметры LAN, WLAN, PWR и PVC нужно писать только заглавными буквами). Например, выполните следующие команды для интернет-центра Р660НТ2:

🛤 Telnet 192.168.1.1	
Password: **** Copyright (c) 1994 - 2008 ZyXEL P660HT2> sys tri port enable Port Based Policy is enabled P660HT2> sys tri port groupset P660HT2> sys tri port groupset P660HT2> sys tri port save P660HT2> _	Communications Corp. 1 LAN 1 PUC 3 2 LAN 2 3 PUC 1 3 LAN 4 PUC 2

Посмотреть выполненные вами изменения и текущие настройки можно командой sys tri port disp. В нашем случае вы получите следующие настройки:

🔤 Telnet	192.168.1.1		- 🗆 🗙
P660HT2>	sys tri por	t disp	<b>^</b>
Port Base	ed Policy is	: Enabled	
GroupID	LAN	PUC	
Group1 Group2 Group3	1- 2-3- 4-	3- 1- 2-	
None		4-5-6-7-8-	
PVC	GroupID		
PUC1 PUC2 PUC3 PUC4 PUC5 PUC6 PUC7 PUC8	2- 3- Not Mapping Not Mapping Not Mapping Not Mapping Not Mapping		
P660HT2>			-

Для выхода из режима командной строки выполните команду **exit**. Теперь все настройки модема, необходимые для доступа в Интернет, а также для использования услуг iD Phone и iD TV произведены. При использовании настроек, указанных в нашем примере, iD TV будет доступно через Ethernet-порт LAN1, iD Phone будет доступно через Ethernet-порт LAN4, а к портам LAN2, LAN3 могут быть подключены компьютеры для работы в сети Интернет.

)бщие	Параметры	Безопасность	Сеть	Дополнительно
Тип со	здаваемого вј	<u>ы</u> сокоскоростно	ого подк	лючения:
Прото	жол точка-точн	ка по Ethernet(PF	PPoE)	~
Компс	ненты, <u>и</u> споль Протокол Ин	зуемые этим по гернета (TCP/IP	одключе )	нием;
	ненты, <u>и</u> сполы Протокол Ин Планировщии Служба досту Клиент для с	зуемые этим по гернета (TCP/IP « пакетов QoS упа к файлам и г етей Microsoft	одключе ) принтера	нием: ам сетей Microsoft
	ненты, <u>и</u> споль Протокол Инг Планировщии Служба досту Клиент для с	зуемые этим по гернета (ТСР/IР к пакетов QoS упа к Файлам и г етей Microsoft Удадить	одключе ) принтера	нием: ам сетей Microsoft Сво <u>й</u> ства

Іараметры IP могут назначаться юддерживает эту возможность. Е Р можно получить у сетевого адм	автоматически, если сеть 3 противном случае параметры иинистратора.
Получить IP-адрес автоматич	ески
О Использовать следующий IP-	адрес:
IP-дарес	
Предпочитаемый DNS-сервер: Альтернативный DNS-сервер:	
	Дополнительно

После перезагрузки модема подключаем патч-корды Ethernet в соответствии с выполненными настройками, в нашем случае к 1-му порту модема (LAN1) подключаем приставку Set-to-box, к 4-му порту – SIP-телефон.

**Примечание.** Для доступа к WEB интерфейсу настроек модема по IP адресу 192.168.1.1 необходимо чтобы IP адрес сетевого адаптера компьютера имел IP адрес из той же подсети что и модем, например, 192.168.1.2 (отличается последней цифрой, которая может быть от 2 до 254).